

Type machine	Plaats van de teller
Kyocera	
FS-1000+	Houdt de 'GO' toets 5 seconden ingedrukt, dan loslaten. Op de statuspagina staat de tellerstand.
FS-1010	Houdt de 'GO' toets 5 seconden ingedrukt, dan loslaten. Op de statuspagina staat de tellerstand.
FS-1018MFP	Systeemmenu/counter, 01:rapport, 01:rapport afdrukken, 02: statuspagina afdrukken
FS-1020D	Houdt de 'GO' toets 5 seconden ingedrukt, dan loslaten. Op de statuspagina staat de tellerstand.
FS-1030D	Houdt de 'GO' toets 5 seconden ingedrukt, dan loslaten. Op de statuspagina staat de tellerstand.
FS-1118MFP	Systeemmenu/counter, 01:rapport, 01:rapport afdrukken, 02: statuspagina afdrukken
FS-1500	
FS-1920	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-2000D	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-3800	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-3820N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-3830N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-3900	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-4000	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-6950	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-9120DN	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-C5015N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-C5016N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-C5020N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-C5025N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
FS-C5030N	toets MENU, met pijltjestoets naar "print statuspagina". Twee maal [enter]
KM-1500	[C]-toets 5 seconden ingedrukt houden, daarna starttoets voor uitprinten rapport
KM-1620	[C]-toets 5 seconden ingedrukt houden, daarna starttoets voor uitprinten rapport
KM-1635	[C]-toets 5 seconden ingedrukt houden, daarna starttoets voor uitprinten rapport
KM-1650	Systeemmenu/counter ->countercheck of tellercontrole [OK] (4) Print counter report of afdrukkentellerrapport [OK]
KM-2035	[C] toets 3 sec ingedrukt houden, daarna starttoets voor uitprinten rapport
KM-2050	Systeemmenu/counter ->countercheck of tellercontrole [OK] (4) Print counter report of afdrukkentellerrapport [OK]
KM-2530	Zijkant aan/uit switch (in de scan rack)
KM-2550	Systeemmenu/counter ->countercheck of tellercontrole [OK] (4) Print counter report of afdrukkentellerrapport [OK]
KM-2560	knop "counter" (Fax, print, afdrukken bij elkaar opgeteld)
KM-3060	knop "counter" (Fax, print, afdrukken bij elkaar opgeteld)
KM-3035	*default setting/counter, controleer teller, rapport afdrukken
KM-3050	knop "counter" (Fax, print, afdrukken bij elkaar opgeteld)
KM-3530	Rechterkant bij aan/uit schakelaar, onder de scanner
KM-4035	*default setting/counter, controleer teller, rapport afdrukken
KM-4050	knop "counter" (Fax, print, afdrukken bij elkaar opgeteld)
KM-4530	Rechterkant bij aan/uit schakelaar, onder de scanner
KM-5035	*default setting/counter, controleer teller, rapport afdrukken
KM-5050	knop "counter" (Fax, print, afdrukken bij elkaar opgeteld)
KM-C2520	Systemmenu/counter -> controleer teller -> rapport afdrukken
KM-C2525E	Systemmenu/counter -> controleer teller -> rapport afdrukken
KM-C3225	Systemmenu/counter -> controleer teller -> rapport afdrukken
KM-C3232	Svstemmenu/counter -> controleer teller -> rapport afdrukken

KM-C3232E	Systemmenu/counter -> controleer teller -> rapport afdrukken
KM-C4035E	Systemmenu/counter -> controleer teller -> rapport afdrukken
Canon	
iR15XX	Knop extra functie*-> met pijltjestoetsen naar tellercentrale.
iR12XX	Knop extra functie*-> met pijltjestoetsen naar tellercentrale.
iR10XX	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR16xx	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR20xx	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR2200	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR2800	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3300	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3320(i)	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR2270	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR2870	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR2230	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3025	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3035	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3045	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3530	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR3570	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR4570	Toets "123" -> 112 totaal kopie groot + 113 totaal kopie klein
iR2570C	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iR3100C	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iR3170C	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iR3180Ci	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC2380i	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC2880(i)	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC3080(i)	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC3380(i)	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC3580(i)	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC4080(i)	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
iRC4580(i)	Toets "123" -> Tot, zwartwit afdrukken(112 tot, kopie groot + 113 tot, kopie klein) tot, kleurafdrukken (122 tot, fullcolor groot + tot, fullcollor klein)
Toshiba	
Estudio 120/150	Druk op ©, druk opnieuw © voor 5 sec lang. De teller verschijnt in 2 delen (eerst duizendtallen)
Estudio 151 (D)	in COPY stand druk op [MENU] [3]
E studio 16(0)/20(0)	Druk op [PROGRAM] [0]
E studio 25(0)	
E-studio 161	De [0] toets ingedrukt houden. Totaal teller veschijnt in 2 delen.

Estudio 163	De [#] toets ingedrukt houden.
Estudio 165/205	Druk de [MAIN MENU] toets. Rechts in het scherm staat de tellerstand.
Estudio 28/ 35/ 45	Druk rechts onder in het scherm [JOB STATUS], dan [Status]
Estudio 230 / 232	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL]
Estudio 280 / 283	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL]
Estudio 350 / 352	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL]
Estudio 450 / 453	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL]
Estudio 520 / 600	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL]
Estudio 720 / 851	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL]
Estudio 210c /310c	Druk op [PROGRAM], [NEXT], [TOTAL COUNTER] en noteer de standen FULL Colour en TOTAL COUNT in de rij TOTAAL
Estudio 211c /311c	Druk op [PROGRAM], [NEXT], [TOTAL COUNTER] en noteer de standen FULL Colour en TOTAL COUNT in de rij TOTAAL
Estudio 3100c	Druk op [PROGRAM], [NEXT], [TOTAL COUNTER] en noteer de standen FULL Colour en TOTAL COUNT in de rij TOTAAL
Estudio 3100c	Druk op [PROGRAM], [NEXT], [TOTAL COUNTER] en noteer de standen FULL Colour en TOTAL COUNT in de rij TOTAAL
Estudio 281c / 351c	Druk op [USER FUNCTION] , {TOTAAL TELLER}, [PRINT TELLER] en noteer de FULL COLOUR en TOTAL COUNT in de rij TOTAL
Estudio 451c	Druk op [USER FUNCTION] , {TOTAAL TELLER}, [PRINT TELLER] en noteer de FULL COLOUR en TOTAL COUNT in de rij TOTAL
Estudio 3511 /4511	Druk op [USER FUNCTION] , {TOTAAL TELLER}, [PRINT TELLER] en noteer de FULL COLOUR en TOTAL COUNT in de rij TOTAL
1250 / 1450	Aan rechterbuitenkant van de machine.